

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: tno@nt-rt.ru || www.tion.nt-rt.ru

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ TION MAGICAIR



Базовая станция – основа системы умного микроклимата MagicAir. Она включает в себя сенсоры качества воздуха: CO₂, температуры, влажности, а также модуль Wi-Fi для связи с облачным сервером. Базовая станция обеспечивает связь между приборами и осуществляет управление бризерами для создания комфортного микроклимата. С ее помощью Вы можете управлять всеми подключенными к ней приборами со своего смартфона или из веб-интерфейса.

Базовая станция BS310 системы умного микроклимата MagicAir может использоваться в двух режимах: Вы можете задать желаемые параметры, которые система будет автоматически поддерживать, или управлять системой в ручном режиме аналогично пульту.

ПРИНЦИП РАБОТЫ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ:

- Сенсоры, расположенные в базовой станции, измеряют уровень CO₂, температуру и влажность воздуха в комнате.
- Через Wi-Fi модуль данные передаются на облачный сервер, откуда они транслируются в приложение на смартфоне пользователя или веб-интерфейс.

Встроенный радиомодуль позволяет станции связываться с техникой и передавать ей настройки пользователя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ MAGICAIR ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫГОДЫ:

- Наблюдение за микроклиматом в онлайн-режиме
- Управление бризерами в доме в ручном или автоматическом режиме
- Наглядность эффективности работы климатической техники

Базовая станция представляет собой полноценный умный микроклимат, который будет развиваться, и со временем сможет управлять другой техникой, кроме бризеров, взаимодействовать с дополнительными датчиками и модулями.

Характеристики:

- Измеряет уровень углекислого газа, влажность и температуру воздуха
- Питание устройства: 5 Вт, 1 А
- Масса нетто: 196 г
- Размер (В x Ш x Г): 100 x 100 x 27 мм
- Температура хранения: -20... +45 °C
- Относительная влажность использования: 0 – 95% (без выпадения конденсата)
- Назначенный срок службы: 10 лет
- Гарантийный срок службы: 1 год

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: tno@nt-rt.ru || www.tion.nt-rt.ru