

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: tno@nt-rt.ru || www.tion.nt-rt.ru

ИК-МОДУЛЬ MAGICAIR



ИК-модуль MagicAir предназначен для умного управления кондиционером. Подключите кондиционер к ИК-модулю, а ИК-модуль – к базовой станции MagicAir. Выбирайте удобный способ:

Управление со смартфона

При помощи бесплатного мобильного приложения MagicAir передавайте команды кондиционеру, используя смартфон как пульт управления.

Автоматическое управление в системе MagicAir

В мобильном приложении MagicAir создайте расписание работы кондиционера. Базовая станция будет управлять кондиционером автоматически.

ИК-модуль устанавливается в одной комнате с кондиционером и подключается к розетке или USB-порту.

Связь между базовой станцией MagicAir и ИК-модулем осуществляется при помощи беспроводной технологии Bluetooth.

Базовые станции, поддерживающие беспроводную технологию Bluetooth, имеют серийный номер формата 310030.XXXXXXXXXX. Серийный номер указан на наклейке на обратной стороне базовой станции.

Кроме того, на коробке базовой станции, совместимой с устройствами, поддерживающими беспроводную технологию Bluetooth, размещена соответствующая наклейка.

При помощи базовой станции MagicAir и бесплатного мобильного приложения ИК-модуль передает управляющие команды кондиционеру. Таким образом, ИК-модуль расширяет систему умного климата MagicAir, позволяя базовой станции автоматически управлять не только бризерами, но и кондиционерами.

В мобильном приложении MagicAir доступно два режима управления кондиционером:

- Ручное управление.
- Автоматическое управление по заданным пользователем параметрам.

ИК-модуль позволяет поддерживать комфортную температуру воздуха в комнате без участия пользователя. При этом кондиционер работает только тогда, когда это нужно, и не расходует электроэнергию впустую.

Характеристики:

- Передает управляющие команды кондиционерам
- Питание устройства: 5 Вт, 1 А
- Масса нетто: 174 г
- Размеры (В x Ш x Г): 26 x 89 x 89 мм
- Температура эксплуатации: +10...+50°C
- Относительная влажность эксплуатации: 10...80% (без выпадения конденсата)
- Дальность управления по инфракрасному каналу не менее 6 м
- Назначенный срок службы: 5 лет
- Гарантийный срок службы: 2 года

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: tno@nt-rt.ru || www.tion.nt-rt.ru