

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [tno@nt-rt.ru](mailto:tno@nt-rt.ru) || [www.tion.nt-rt.ru](http://www.tion.nt-rt.ru)

## БРИЗЕР TION O2 NEXT



Приточная вентиляция для квартиры, дома или офиса с модулем CO<sub>2</sub>+ в комплекте. Для тех, кто хочет установить бризер в помещении без базовой станции. Модуль CO<sub>2</sub>+ устанавливается в том же помещении, измеряет состояние воздуха, передает эти данные на базовую станцию и помогает ей управлять бризерами автоматически.

### Подогрев воздуха

**Нагреватель с климат-контролем.** Бризер автоматически подогревает приточный воздух до заданной пользователем комфортной температуры. Защищает от сквозняков.

### Очистка воздуха

**Фильтр F7.** Предустановлен во всех бризерах. Задерживает пух, шерсть, крупные и средние частицы пыли, пыльцы и другие загрязнители. Частота замены - 1 раз в год.

**Высокоэффективный фильтр класса E11 (H11).** Очищает воздух от мельчайших загрязнений, в том числе аллергенов (пыль, пыльца, споры плесени и др.) и инфекций. Частота замены - 1 раз в 2 года в зависимости от условий эксплуатации.

**Фильтр АК (адсорбционно-каталитический).** Очищает приточный воздух от автомобильных и промышленных газов. Частота замены - 1 раз в год.

### Умное управление

**Модуль CO<sub>2</sub>+ системы MagicAir** в комплекте. Собирает данные о параметрах микроклимата в

помещении и передает их на базовую станцию MagicAir, чтобы она управляла бризерами максимально эффективно и экономично.

#### Характеристики:

- 4 скорости притока 35/60/75/120 м3/ч
- Совместимость с MagicAir
- Нагреватель с климат-контролем
- Автоматическая заслонка, пульт ДУ
- Шум в зависимости от скорости 32/39/45/52 дБ
- Мощность min/max: 18 Вт/1,45 кВт
- Работа в диапазоне температур от -40 до +50°C
- Каскад фильтров F7+HEPA+AK
- Мощность min/max: 18 Вт/1,45 кВт
- Размер 514 x 454 x 163 мм
- Вес: 8,5 кг

#### По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [tno@nt-rt.ru](mailto:tno@nt-rt.ru) || [www.tion.nt-rt.ru](http://www.tion.nt-rt.ru)